

## Bedienungsanleitung der hoteleigenen Seilbahn:

- Sie gehen durch das Drehkreuz hindurch (geöffnet von morgens 6.00 bis abends 21.00 Uhr)
- Sie drücken den orangen Knopf an der Seilbahntüre. Die Türen öffnen sich.
- Sie steigen ein, überprüfen die Auslastung (max. 8 Personen oder 650 kg)
- Sie drücken den grünen Knopf mit dem Pfeil nach oben zeigend **kurz** - und im nächsten Augenblick heben Sie ab und können die Fahrt genießen. Die Fahrt dauert ca. 7 Minuten.

**Hinweis:** Bei starkem Wind fährt die Seilbahn aus sicherheitstechnischen Gründen langsamer.

- Nach der Ankunft in der Bergstation öffnen sich die Türen automatisch und Sie können aussteigen.
- Sie lösen am Automaten einen Jeton mit Fr. 5.— in Münz. Preis pro Person Fr. 5.—, Kinder Fr. 2.50 (zwei Kinder gehen miteinander durch das Drehkreuz).
- Sie werfen den Jeton in den Automaten neben dem Drehkreuz und dann gehen Sie zügig durch das Drehkreuz.
- Falls Sie kein Münz bei sich haben, nehmen Sie den Hörer neben dem Jetonautomaten ab und Sie werden mit uns verbunden. Wir öffnen das Drehkreuz und Sie können bei uns im Restaurant bezahlen.

Für Gäste, die bei uns à la carte Essen, ist eine Seilbahnfahrt gratis.

Wir freuen uns, wenn Sie bei uns einkehren und wir Sie während Ihrem Aufenthalt häuslich und kulinarisch verwöhnen dürfen.

Ihre Gastgeber. Doris Baumann und Hanspeter Lutz mit dem ganzen Team.

**Herzlich  
Willkommen  
an der  
Talstation!**

